Průvodce rychlým nastavením

Cisco Small Business

RV1xx / RV2xx routery

Obsah balení

- Router RV
- Napájecí adaptér
- Ethernetový kabel
- Průvodce rychlým nastavením
- CD-ROM s uživatelským manuálem a software

1 O průvodci

Tento průvodce popisuje jak zapojit Cisco Router RV1xx/RV2xx, popisuje jak používat základní funkce. Jednotlivé modely se mohou lišit dostupností funkcí.

V případě problému kontaktujte správce Vašeho systému, nebo nahlédněte do příručky administrátora (Admin Guide pouze v EN).

2 Instalace zařízení

Přední panel

- PWR - Napájení
- VPN - Indikace aktivního VPN tunelu
- DIAG - Červeně indikuje satart zařízení, při provozu svítí zeleně
- LINK/ACT - Stav ethernet portu
- GIGABIT - Svítí v případě rychlosti 1Gbps na daném portu (vybrané modely)
- LAN 1-4 - Svítí v případě připojeného zařízení do portu LAN
- WAN - Svítí v připadě připojeného zařízení do portu WAN
- RESET - Tlačítko pro reboot nebo tovární nastavení
    a. Pro restart stiskněte tlačítko po dobu 3-10 vteřin
    b. Pro tovární nastavení stiskněte tlačítko déle jak 10 vteřin.

Pro úplný popis nahlédněte do příručky administrátora.

Zadní panel

- POWER - Tlačítko pro zapnutí/vypnutí zařízení
- 12VDC - Konektor pro připojení napájecího adaptéru
- LAN - RJ45 konektor pro připojení do lokální sítě

3 Montáž

- Doporučujeme umístit zařízení tak aby jeho provozní teplota nepřesáhla 40°C.
- Zařízení umístěte tak aby z obou stran byl možný přístup vzduchu.
- Nepřipevňujte zařízení na pohyblivé části stěn.

Nástěnná

Pro upevnění zařízení použijte přibalené šrouby a hmoždinky.

V případě ztráty použijte níže uvedené rozměry.



4 Připojení

1. Do zdířky WAN připojte ethernetový kabel operátora nebo z xDSL modemu.
2. Do zdířky LAN připojte ethernet kabel do počítače nebo switche ve Vaší síti.
3. Připojte přiložený napájecí adaptér do zdířky 12VDC.
4. Stiskněte tlačítko POWER pro zapnutí zrouteru.
5. Připojte PC k routeru a vyčkejte na přidělení IP adresy. IP adresa je přidělována z rozsahu 192.168.1.xxx.
6. Pokračujte konfigurací routeru.

5 Konfigurace

V tomto kroku budete konfigurovat router, abyste získali přístup na internetu.

Konfigurace se provádí pomocí webového prohlížeče.

a. Otevřete webový prohlížeč na vašem PC a napište do adresového pole https://192.168.1.1 a klikněte na ENTER.

b. V prohlížeči se zobrazí hláška s potvrzením certifikátu. Potvrďte důvěryhodnost certifikátu a přejdete k přihlášení do routeru.

c. Vyplňte Uživatelské jméno **cisco** a Heslo **cisco**, klikněte na Log In.

Doporučujeme z bezpečnostních důvodů změnit výchozí heslo.
Změnu hesla provedete v menu **Setup > Password**.
Změnu potvrďte tlačítkem **Save**.

Výchozí nastavení

Username	cisco
Password	cisco
IP adresa	192.168.1.1

Obrazovka se stavem routeru (může se lišit dle modelu routeru)

Rozšířené nastavení naleznete v příručce administrátora nebo kontaktujte technickou podporu.

Užitečné odkazy

Zdroj	Popis
Technická Dokumentace	**www.cisco.com/en/US/products/ps9730/tsd_products_support_series_home.html**
Příslušenství	**www.cisco.com/en/US/products/ps10042/tsd_products_support_series_home.html**
Zákaznická podpora	**www.cisco.com/en/US/support/tsd_cisco_small_business_support_center_contacts.html**
Open Source Licenční podmínky	**www.cisco.com/go/osln**
Regulační Shrnutí a Bezpečnostní info	**www.cisco.com/en/US/products/ps9730/prod_installation_guides_list.html**
Záruční Podmínky	**www.cisco.com/go/warranty**
Cisco Community Central—Voice Systems Community	**www.myciscocommunity.com/community/smallbizsupport/voiceandconferencing/voice**
Cisco Partner Central pro Small Business	**www.cisco.com/web/partners/sell/smb**

Technická podpora

Základní technická podpora je poskytována v českém jazyce v pracovní dny od 9-18h.

Tel.: +420 245 00 22 44
E-mail: support@cisco-partners.cz

Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
http://www.cisco.com
Tel: 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Fax: 408 527-0883

Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2013 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.